


大宮ソニック市民ホール 基本レイアウト 402~403連結利用

机 : 74脚
イス : 222脚


①口型基本



*1 余りの机・椅子は窓際(上部)に寄せています。
*2 机:32脚 椅子96脚使用
(あまり 机:42脚 椅子126脚)

D

②スクール基本



*1 机・椅子はすべて使用
*2 先頭方向は402側も可能です。